

Z 4400 011W / BE

Navigation · Kommunikation
Elektronik · Maschinen
Schweißtechnik

Erstklassige Technik
fachgerecht
eingebaut und gewartet

Bedienungsanleitung RT 6500

Empfangen

Einschalten / Lautstärke für Lautsprecher

Durch Drehen des Knopfes (7) im Uhrzeigersinn wird das Gerät eingeschaltet. Auf dem Display erscheint automatisch die 16. Weiteres Drehen des Knopfes verändert die Lautstärke.

Rauschsperr

Durch Drehen des Knopfes (8) wird die Rauschsperr aktiviert. Der Knopf sollte so weit im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis gerade das Rauschen verschwindet.

TIP: Besteht eine sehr schlechte Sprechfunkverbindung, so sollte die Rauschsperr auf ein Minimum zurückgedreht werden.

Kanaleinstellung

Durch Drücken der Taste (5) wählt man den nächst höheren Kanal, durch (6) den nächst niedrigeren. Durch längeres Drücken der Taste (5) oder (6) wird der schnelle Suchlauf aktiviert.

Zwei-Kanalüberwachung

Durch Drücken der Taste (1) und darauf der Taste (5) beginnt die Zwei-Kanalüberwachung. Im Display wird in regelmäßigen Abständen der Kanal 16 eingeblendet.

Herausnehmen der Zwei-Kanalüberwachung durch Drücken der Tasten (1) und danach (5) oder der Taste (4) oder (6). Ebenso wird die Funktion durch Ein- und Ausschalten herausgenommen.

Automatischen Kanalsuchlauf

Durch Drücken der Tasten (1) und danach (6) beginnt der Kanalsuchlauf von 01 bis 88. Der Suchlauf wird beendet, indem entweder ein Kanal gefunden wurde, auf dem gesprochen wird oder durch Drücken der Taste (6).

Vorprogrammieren von Kanälen

Zunächst stellt man sich den zu programmierenden Kanal ein. Durch Drücken der Tasten (1) und danach (3) wird dieser Kanal gespeichert. Dieser Vorgang kann bis max. 15 mal wiederholt werden.

Löschen von gespeicherten Kanälen

Erscheint der vorprogrammierte Kanal im Display und soll gelöscht werden, so drücke man die Tasten (1) und danach (3).

Automatischer Suchlauf der vorprogrammierten Kanäle

Durch Drücken der Taste (1) und danach (2) wird der automatische Suchlauf aktiviert. Der Suchlauf stoppt sobald auf einem der gespeicherten Kanäle gesprochen wird.

Nachtbeleuchtung

Durch Drücken der Taste (3) wird das Display beleuchtet.

Senden

Sendeleistung einstellen

Durch Drücken der Taste (2) wählt man entweder 1 Watt oder 25 Watt Sendeleistung.

Achtung: Einige Kanäle arbeiten nur auf 1 Watt!

Direktes Umschalten auf Kanal 16

Durch Drücken der Taste (4) schaltet das Gerät direkt auf Kanal 16.

Sender

Durch Drücken der Taste (4) im Handhörer schaltet das Gerät auf Senden. Durch Loslassen der Taste (9) geht man wieder auf Empfang.



Shift



M / Scan

1W/25W



Ent



CH16



Vol



Sq

