

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Akustischer Warner	Acoustic Warner	Averfisseur acoustique	Indicador acústico	5/75	2/89	V-S	5 236 001	VDO
--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	------	------	-----	-----------	-----

12 V
 schwarz, black, noir, negro

Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to alteration without notice

Sous réserve de modifications techniques
 Reservadas modificaciones técnicas



Temperaturschalter
 Temperature switch
 Termostat
 Interruptor para temperatura

Temperaturgeber mit Warnkontakt
 Temperature sender with warning contact
 Sonde thermométrique avec contact d'alerte
 Termo-contacto con contacto de alerta

Druckschalter
 Pressure switch
 Manostat
 Interruptor para presión

Druckgeber mit Warnkontakt
 Pressure sender with warning contact
 Transmetteur manométrique avec contact d'alerte
 Generador con contacto de alerta

Vorratsgeber mit Warnkontakt
 Fuel-level sender with warning contact
 Transmetteur de niveau avec contact d'alerte
 Emisor de nivel con contacto de alerta